

RC 10 – COMANDO UNIVERSAL

Obrigado por adquirir o novo Controlo Remoto Universal RC 10. O seu controlo remoto universal RC 10 necessita de 2 pilhas do tipo “AAA” (não incluídas) e pode controlar até 10 dispositivos: televisões, gravadores de vídeo, leitores de DVD, receptores de satélite/caixas de TV cabo, leitores de CD, receptores de rádio, leitores de cassetes, amplificadores e uma segunda televisão, gravador de vídeo, receptor de satélite/TV cabo, leitor de CD, receptor de rádio, leitor de cassette ou amplificador (AUX).

Ajuste simples para controlar a sua TELEVISÃO

1. Coloque 2 pilhas novas alcalinas 1,5V do tipo AAA/LR03 na parte traseira do seu RC10 conforme indicação de polaridade no compartimento das pilhas.
2. Ligue a sua televisão.
3. Procure a marca da sua televisão (por exemplo Sony) na lista de códigos.
4. Ao lado do nome do fabricante encontrará um ou mais códigos de 3 dígitos que deve introduzir no seu RC 10.
5. Pressione a tecla **TV** do seu RC 10 durante aproximadamente 5 segundos até o LED piscar duas vezes.
6. Introduza o primeiro código de 3 dígitos da lista (por exemplo **3 0 8** para Sony).
7. O LED piscará duas vezes para indicar que o código foi aceite.
8. Dirija o seu RC 10 para a sua televisão e pressione a tecla **Power**. O seu RC 10 está correctamente ajustado quando a sua televisão desligar.
9. Se a sua televisão não reage e/ou não reage correctamente, repita os passos 3 a 8 e insira o próximo código de 3 dígitos da lista.
10. Se nenhum dos códigos indicados controla a sua televisão, use o modo de “PROCURA” do seu controlo remoto RC 10.

Ajuste simples para controlar o seu GRAVADOR DE VÍDEO

Para ajustar o controlo remoto ao seu GRAVADOR DE VÍDEO, siga os mesmos passos como no ajuste da televisão. Siga os passos 1 a 10 e use a tecla **VCR** do seu RC 10 e leia a palavra GRAVADOR DE VÍDEO em vez de TELEVISÃO.

Ajuste simples para controlar o seu RECEPTOR DE SATÉLITE ou CAIXA DE TV CABO

Para ajustar o controlo remoto ao seu GRAVADOR DE VÍDEO, siga os mesmos passos como no ajuste da televisão. Siga os passos 1 a 10 e use a tecla **SAT** do seu RC 10 e leia a palavra RECEPTOR DE SATÉLITE em vez de TELEVISÃO.

Ajuste simples para controlar o seu LEITOR DE DVD

Para ajustar o controlo remoto ao seu GRAVADOR DE VÍDEO, siga os mesmos passos como no ajuste da televisão. Siga os passos 1 a 10 e use a tecla **DVD/AUX** do seu RC 10 e leia a palavra LEITOR DE DVD em vez de TELEVISÃO.

Ajuste simples para controlar o seu LEITOR DE CD

O ajuste para o LEITOR DE CD é semelhante ao ajuste para a televisão:

1. Coloque 2 pilhas novas alcalinas 1,5V do tipo AAA/LR03 na parte traseira do seu RC10 conforme indicação de polaridade no compartimento de pilhas.
2. Ligue o seu leitor de CD.
3. Procure a marca do seu leitor de CD (por exemplo Sony) na lista de códigos.
4. Ao lado do nome do fabricante encontrará um ou mais códigos de 3 dígitos que deve introduzir no seu RC 10.
5. Pressione a tecla **CD/TV** no seu RC 10 durante aproximadamente 5 segundos até o LED piscar duas vezes.
6. Pressione a tecla **CD/TV** no seu RC 10 durante aproximadamente 5 segundos até o LED piscar duas vezes.
7. Introduza o primeiro código de 3 dígitos da lista (por exemplo **8 4 2** para Sony).
8. O LED piscará duas vezes para indicar que o código foi aceite.
9. Dirija o seu RC 10 para o seu leitor de CD e pressione a tecla **Power**. O seu RC 10 está correctamente ajustado quando o seu leitor de CD desligar.
10. Se o seu leitor de CD não reage e/ou se não reage correctamente, repita os passos 3 a 8 e insira o próximo código de 3 dígitos da lista.
11. Se nenhum dos códigos indicados controla o seu leitor de CD, use o modo de “SEARCH” do seu controlo remoto RC 10.

Ajuste simples para controlar o seu RECEPTOR DE RÁDIO

Para ajustar o controlo remoto ao seu RÁDIO, siga os mesmos passos como no ajuste leitor de CD. Siga os passos 1 a 10 e use a tecla **TUNER/SAT** do seu RC 10 e leia a palavra TUNER em vez de CD-PLAYER

Ajuste simples para controlar o seu LEITOR DE CASSETE

Para ajustar o controlo remoto ao seu LEITOR DE CASSETE, siga os mesmos passos como no ajuste do leitor de CD. Siga os passos 1 a 10 e use a tecla **TAPE/VCR** do seu RC 10 e leia a palavra TAPE em vez de CD-PLAYER.

Ajuste simples para controlar o seu AMPLIFICADOR


Para ajustar o controlo remoto ao seu AMPLIFICADOR, siga os mesmos passos como no ajuste do leitor de CD. Siga os passos 1 a 10 e use a tecla **AMP/DVD/AUX** do seu RC 10 e leia a palavra AMPFLIFIER em vez de CD-PLAYER.




Pesquisa




Se o ajuste simples do seu controlo remoto para os dispositivos não for bem sucedido, use a procura automática no seu RC 10.

A. Certifique-se de que 2 baterias novas estão introduzidas (veja passo 1 no inserção simples dos códigos).

B. Ligue a sua televisão.

C. Pressione a tecla  no seu RC 10 durante aproximadamente 5 segundos até o LED piscar duas vezes.















D. Introduza o código    com as teclas do seu RC 10. O LED piscará duas vezes.

E. Pressione a tecla  do seu RC 10 até a televisão desligar. Isto pode demorar até 15 minutos (quando usar o modo de pesquisa no VCR, DVD, CD ou TAPE mantenha pressionada a tecla  e no TUNER a tecla ).

F. Pressione novamente a tecla  até o LED piscar duas vezes.

G. Se não conseguir controlar a sua televisão correctamente, repita os passos B a F. A procura de um novo código começa com o último código encontrado na procura anterior. Por favor seja paciente, poderá levar algum tempo até encontrar o código do seu dispositivo.

Pesquisa de código para VCR, SAT, DVD, CD, TAPE, TUNER e AMP

Para procurar no VCR, SAT, DVD, CD, TAPE, TUNER ou AMP, siga as mesmas instruções como para a televisão. Siga os passos A até G e use as teclas , , ,  /SHIFT +  / ,  /SHIFT + ,  /SHIFT +  / , ou  /SHIFT +  /  para os respectivos dispositivos.

No passo E pressione

para SAT e AMP a tecla

para VCR, DVD, CD e TAPE a tecla 

para TUNER a tecla 


Programação para dispositivos AUX

O seu controlo remoto RC 10 permite controlar uma segunda televisão, gravador de vídeo, receptor de satélite/caixa de TV cabo, leitor de CD, receptor de rádio (TUNER), leitor de cassete (TAPE) ou amplificador (AMPLIFIER). Para ajustar o seu RC 10 a um segundo dispositivo, siga os seguintes passos:

1. Pressione a tecla  no seu RC 10 até o LED piscar duas vezes.

2. Pressione a tecla  para uma segunda televisão,

a tecla  para um segundo gravador de vídeo,

a tecla  para um segundo receptor de satélite/caixa de TV cabo,

a tecla  /SHIFT e  /  para um segundo leitor de CD,

a tecla  /SHIFT e  /  para um segundo leitor de cassete,

a tecla  /SHIFT e  /  para um segundo rádio ou

a tecla  /SHIFT e  /  para um segundo amplificador.

3. Insira com as teclas numéricas um código de 3 dígitos da lista.


4. O LED piscará duas vezes para indicar que o código foi aceite.


Funções especiais do seu RC 10

Brilho / cor / contraste / etc.

Ajuste do brilho/cor/contraste/baixo/altitudes/equilíbrio da sua televisão com o seu controlo remoto RC 10:

1. Certifique-se que o seu RC está no modo de televisão (pressione).

2. Pressione a tecla  /SHIFT.

3. Pressione dentro de 5 segundos:  Brilho



 Cor

 Contraste

 Agudos

 Som (Bass)

 Contrapeso

4. Use as teclas  (e)  para ajustar a sua televisão.

5. Após 5 segundos o seu RC 10 voltará ao modo normal e permitirá a escolha de programas.

Tecla OK no seu RC 10

- Modo TV: Os ajustes básicos da sua televisão serão activados.
- Modo TV / Menu: Tecla para confirmar ajustes
- Modo VCR: Tecla para gravar (pressione duas vezes)
- Modo SAT: Tecla para confirmar os ajustes
- Modo DVD: Tecla para confirmar os ajustes
- Modo TAPE: Tecla para gravar (pressione duas vezes)

Anote os códigos de 3 dígitos dos seus dispositivos para ajustes futuros, porque irá precisar dos códigos para uma nova programação após a substituição das pilhas.

TV	VCR	SAT/CBL	DVD/AUX	CD	TAPE	TUNER	AMP