

P – Instruções de uso – Temporizador semanal, numérico

1- Notas gerais

- Temporizador numérico com 7 possibilidades para ligar ou desligar por dia com um máximo de 49 ligações por semana programável ao minuto.
- Programação possível para um só dia de segunda-feira a Domingo ou programação junta para para vários dias: 2ª – 4ª – 6ª; 3ª-5ª-Sábado; Sábado – Domingo; 2ª-4ª; 5ª-Sábado; 2ª-6ª; 2ª-sábado; 2ª – Domingo;
- Ligar/desligar manualmente
- Ecrã com símbolo de funções
- O diodo vermelho está aceso quando um equipamento eléctrico está ligado.
- Com protecção para crianças integrada.
- Duas pilhas AAA para conservar as informações do ecrã e memorizar os programas quando o temporizador não estiver ligado ao sector.

2- Colocação/mudança das pilhas:

- Abra o compartimento que está na parte de trás do equipamento no sentido da seta.
 - Insira 2 pilhas micro 2 AAA / 1,5V (incluídas) no compartimento das pilhas. Respeite o símbolo + e – indicado na tampa. Inverter as polaridades pode destruir o temporizador.
 - Feche de novo o compartimento.
 - Mude as pilhas de 2 em 2 anos ou quando o ecrã não estiver legível.
- Cuidado:** Ao mudar as pilhas, a memória dos dados do temporizador é apagada. Deve introduzir de novo os dados depois de mudar as pilhas.

3- Acertar a hora

- Acertar o dia da semana: Mantenha a pressão na tecla “clock” e acerte o dia da semana com a tecla “week”
- Acertar a hora: Mantenha a tecla “clock” pressionada e pressione ao mesmo tempo na tecla “hour” para a hora ou na tecla “min” para os minutos. Se deixar o dedo pressionado numa destas duas teclas os números desfilam automaticamente numa ordem ascendente.

4- Comutação entre o formato 12 horas e o formato 24 horas.

Pode escolher o formato 12 horas (AM/PM; de manhã/de tarde) ou o formato 24 horas. Pressione uns segundos a tecla “Clock”. AM ou PM aparece no formato 12 horas; em formato 24 horas não aparece nada.

5- Ligar e desligar manualmente.

Além da ligação automática é possível ligar e desligar manualmente. Para ligar ou desligar manualmente independentemente da programação automática pelo temporizador. Para estabelecer o tipo de programação carregue suavemente na tecla “on/auto/off”.

On= ligação automática

Auto= Ligar e desligar automaticamente consoante o programa

Off= desligar manualmente.

O tipo de programação previamente estabelecido está indicado pela posição da barra que aparece no ecrã inferior por de cima do símbolo correspondente “on/auto/off”

6- Passar do modo manual para o modo automático.

Para colocar novamente o temporizador em modo automático, tem que pressionar na tecla “on/auto/off” passando em primeiro pelo modo “off” e depois no modo “auto” para voltar ao modo automático.

7- Indicador DEL

Assim que o temporizador (modo manual ou automático) está ligado, o DEL vermelho (indicador de modo) acende no campo direito perto do teclado. Quando o temporizado está desligado, o DEL apaga-se também.

8- Programar os horários

É possível memorizar até 7 programas diferentes por dia ou por semana. 15 Combinações de dias pré-programados podem ser seleccionados. Estes, aparecem no ecrã desta forma:

MO = segunda-feira

TU = terça-feira

WE = quarta-feira

TH = quinta-feira

FR = sexta-feira

SA = sábado

SU = Domingo

TH FR SA = 5ª, 6ª, Sábado

MO TU WE TH FR = 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª

MO TU WE TH FR SA = de 2ª a Sábado

MO TU WE TH FR SA SU = de 2ª a Domingo

O temporizado pode realizar um máximo de 7 ligações separadas (7 horas para ligar e 7 horas para desligar) por programa.

Para programar as horas para ligar ou desligar proceda da forma seguinte:

- Pressione na tecla “PROG”

- O indicador da hora desaparece e o número “1” ou a palavra “on” aparece no ecrã. Programa o dia desejado ou uma combinação de dias como as mencionadas acima em pressionando várias vezes na tecla “week”.

- Para programar a hora de ligação desejada pressione primeiro na tecla “hour” para determinar a hora e depois na tecla “Min” para determinar os minutos. Tem que pressionar as teclas várias vezes até alcançar as horas e minutos desejados. O primeiro horário para a ligação está programado.

- Para programar a hora para desligar, pressione primeiro na tecla “PROG”. O horário de ligação apaga-se. O número “1” e a palavra “off” para a hora para desligar aparecem no visor.

- É possível programar a hora para desligar correspondente à hora de ligação pressionando a tecla “week”.

- Para programar a hora para desligar pressione primeiro na tecla “hour”, depois na tecla “MIN” até que a hora e minuto desejados aparecem no ecrã. O primeiro horário para desligar está programado.

- Depois de pressionar novamente na tecla “PROG”, o horário para desligar apaga-se, o número “2” e a palavra “on” aparecem no visor.

É possível novamente programar a hora e o minuto para ligar / desligar conforme as instruções acima mencionadas.

- Ao pressionar sucessivamente a tecla “PROG” pode programar repetindo as operações até 7 vezes para Ligar ou desligar.

- Uma vez que programou tudo pressione a tecla “prog” até que a hora actual seja afixada no ecrã. Quando a indicação do dia está activada, as teclas de programação estão bloqueadas. Uma desprogramação acidental é desta forma impossível.

- Depois ponha o temporizador em modo automático. Pressione na tecla “on/auto/off” de forma repetida até aparecer o símbolo “AUTO”.

-Nota: O modo de programação termina automaticamente se nenhuma tecla é pressionada durante um espaço mínimo de 25 segundos. O temporizador volta a afixar a hora.

9- Suprimir uma programação

É possível suprimir um programa já memorizado sem que os formatos horários sejam apagados da memória. Esta aplicação é útil quando uma ou várias funções são momentaneamente inúteis e não devem ser activadas mas que poderão ser reutilizadas num outro momento posterior. Para suprimir uma função deve fixar a hora para ligar ou desligar no visor com a Tecla "PROG", depois pressione a tecla "RST/RCL". Em vez da hora, são afixados traços. A função vai ser ignorada pelo temporizador. Para reactivá-la deverá voltar ao menu dessa função com a tecla "PROG" e pressionar a tecla "RST/RCL" para indicar novamente a hora no visor.

10- Modificação de um programa

Os dados para ligar/desligar os horários memorizados podem ser modificados a qualquer momento. Por isso deverá afixar no ecrã o horário pretendido com a tecla "PROG" e programar novamente as horas para ligar/desligar de acordo com as instruções do ponto 8 (programar os horários). Uma nova programação elimina automaticamente as programações inseridas na memória.

11- Características técnicas:

230 V CA +/- 10% 50Hz

Potência de corte: 16A resistivo, 6A indutivo

Temperatura de armazenagem: -40º a 70º Célsius

2 pilhas, 1,5 volts tipo AAA, R03

12- Medidas de segurança:

- Proteja o equipamento que qualquer sujidade, humidade, aquecimento e utilize-o em ambientes secos.
- Não tente abrir o equipamento e não o utilize em caso de danificação. Faça-o reparar por um técnico qualificado para isso.
- Para a limpeza, utilize um pano seco e macio! Desligue o equipamento do sector e limpe-o em caso de não utilização prolongada.
- **CUIDADO!** Este equipamento como qualquer outro equipamento eléctrico deve ficar fora do alcance das crianças!

Temporizador semanal digital.

7 Possibilidades diárias de conectar ou desconectar.

Máximo de 49 possibilidades de conectar ou desconectar por semana.

Conexão ou desconexão manual.

Com LED de controlo para conexão em função "ON"

Com 3 pilhas AAA para manter a memória

Com protecção para crianças

230 V – 50Hz ; 16A; 3580w