

## Manual de instrução

### LCD-termómetro »TH-100«

#### Ajuste e programação de função

##### Ajuste da hora

1. No modo de acertar a hora, manter <set> pressionado durante 2 segundos para ajustar o formato 12/24 horas, pressionar <adjust> para seleccionar, pressionar <set> para confirmar.
2. Ajustar horas, pressionar <adjust> para aumentar o valor, pressionar <set> para confirmar.
3. Ajustar minutos, pressionar <adjust> para aumentar o valor, pressionar <mode> para terminar.
4. Para voltar ao modo normal, pressionar 1x a tecla <mode>.

##### Ajuste do alarme

1. No modo alarme, manter <set> pressionado durante 2 segundos para acertar a hora, pressionar <adjust> para aumentar o valor, pressionar <set> para confirmar.
2. Ajustar minutos, pressionar <adjust> para aumentar o valor, pressionar <mode> para terminar.

##### Ajuste de calendário

1. No modo de calendário, manter <set> pressionado durante 2 segundos para acertar o ano, pressionar <adjust> para aumentar o valor, pressionar <set> para confirmar.
2. Ajustar mês, pressionar <adjust> para aumentar o valor, pressionar <set> para confirmar.
3. Ajustar dia, pressionar <adjust> para aumentar o valor, pressionar <mode> para terminar.

##### Teclas de função no modo de exposição

1. Pressionar <set> para seleccionar °C ou °F
2. Pressionar <adjust> para seleccionar a gravação da temperatura e da humidade mín. ou máx. Manter <adjust> pressionado durante 2 segundos; a gravação da temperatura e da humidade mín. ou máx. será eliminada e será automaticamente reiniciada.

##### Teclas de função do alarme

1. Pressionar <adjust> para abrir alarme ou/e sino.
2. Quando o alarme tocar, pressione <snooze> ou não pressione nenhuma tecla, o alarme continua activo e será repetido por 4 vezes.

##### Atenção:

Ao iniciar o ecrã da previsão de tempo indicará soalheiro/nublado durante 24 horas. A previsão de tempo funcionará de modo normal após 24 horas.

##### Exposição da fase da lua



A fase da lua (A5) é indicada no dia correspondente no ecrã LCD.

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| A: Lua nova         | B: Para quarto crescente |
| C: Quarto crescente | D: Para lua cheia        |
| E: Lua cheia        | F: Para quarto minguante |
| G: Quarto minguante | H: Para lua nova         |