

## Termómetro LCD

- 1- Menu horário normal: Indicação da hora, data, dia da semana e temperatura.
- 2- Menu alarme e repetição do alarme: Configuração de alarme diário e de repetição com 9 toques disponíveis
- 3- Menu lembrete aniversários: Pode configurar a hora e o dia exacto dos anos, o toque de aniversário tocará na hora definida.
- 4- Menu de temporizador: Pode configurar uma contagem regressiva; possibilidade de 23:59 a 00:00. Uma melodia toca no fim do tempo decorrido.
- 5- Menu temperatura: O dispositivo detecta automaticamente a temperatura ambiente. Em Menu normal pressione a tecla "set" para mudar entre Célsius e Fahrenheit
- 6- Menu melodia: No Menu normal pressione a tecla "down" para ouvir uma música ou parar. 5 teclas de funcionamento: Mode, Alarm, SET, UP, DOWN

### Funcionamento básico

- O Menu de horário normal indica AM 12:00 e uma melodia toca assim que a pilha estiver inserida.
- Em modo normal, pressione na tecla "mode" para abrir a configuração conforme a sequência abaixo:
  - Normal mode -> 12H/24H Switch -> Alarm setting - Birthday time setting -> Timer ->...
  - Em modo normal e quando o alarme toca pressione na tecla "UP" para activar ou desactivar o Menu de repetição
  - Em modo normal e quando o alarme toca pressione na tecla "DOWN" para activar ou desactivar o Menu musical. Tocam sete tipos de melodias numa ordem pré estabelecida.
  - No menu horário (12h/24h) pressiona a tecla "UP" ou "DOWN" para mudar entre 12h e 24h
  - O menu alarme é indicado por um símbolo: neste Menu pressione nas teclas "SET", "UP" e "DOWN" para configurar o alarme e a música. Estão disponíveis sete melodias populares internacionais e dois tipos de bip. Pressione novamente na tecla "set" para sair do Menu de configuração do alarme. O alarme toca durante um minuto na hora definida.
  - No menu aniversário pressione nas teclas "SET", "UP" e "DOWN" para programar a data e hora dos aniversários. Pressione novamente na tecla "SET" para Sair do menu lembrete de aniversários. A melodia de aniversário toca durante 5 minutos na hora definida.
  - No menu temporizador, o Menu é indicado por um símbolo; Neste Menu pressione nas teclas "SET", "UP", e "DOWN" para configurar a contagem regressiva. Possibilidade de configurar de 23:59 a 00:00h. A melodia toca durante um minuto no fim do tempo decorrido e é pisca "00:00" no ecrã.

### 1. Menu horário normal

O Menu horário normal indica 12:00 assim que a pilha é inserida.

Configurar a hora.

No Menu normal pressione na tecla "mode" para abrir a configuração da hora (12h/24h) e depois na tecla "SET" para acertar a hora e a data utilizando os botões "UP" e "DOWN". A ordem indicada é :hora, minuto, ano, mês e dia.

->hour -> Minute ->Year -> Month -> Day -> Back->...

- A indicação do dia passa automaticamente de MON a SUN (Segunda a Domingo) quando acaba a data.

-Sai automaticamente do Menu se não carregar em nenhuma tecla durante um minuto, a data e a hora definidas passam a ser indicadas.

#### Menu 12/24h

No Menu normal pressione duas vezes na tecla "Mode" para seleccionar o tipo de Menu pretendido (12/24h) e pressione em "UP" e "DOWN"

2. Menu alarme e repetição do alarme.

No Menu normal, pressione duas vezes na tecla "Mode" ou pressione na tecla "Alarme" para configurar directamente a configuração do alarme.

### **Configurar o alarme.**

No Menu alarme, pressione a tecla "SET" para abrir a configuração do alarme e acertar sucessivamente a hora, os minutos, e a melodia utilizando as teclas "UP" e "DOWN"

->Hour->Minute ->Music->Back->Exit...

- A melodia toca durante um minuto na hora definida e se a função alarme é activada e a função de repetição é desactivada pressione em qualquer tecla para parar a melodia. No caso em que activou a função de repetição, o alarme toca uma vez durante três minutos e toca durante um minuto. Portanto toca quatro vezes.

-Quando o alarme toca no Menu repetição, pressione em qualquer tecla para parar a melodia. O símbolo de repetição pisca até ao final dos quatro toques.

- Pressione a tecla "up" para eliminar o símbolo de repetição do alarme.

- A função é desactivada quando o símbolo do alarme e de repetição já não estão indicados. A função de repetição do alarme está activada unicamente quando o símbolo está indicado.

### **Desactivar a função stand-by e alarme.**

Para desactivar o alarme deve pressionar em alarme para entrar no menu do alarme. Neste Menu pressione na tecla "set" até ver três traços (-:--) no indicador da hora. Pressione em "MODE", a função stand-by e alarme estão desactivadas.

### **3. Menu de lembrete dos aniversários.**

- No Menu normal pressione três vezes na tecla "MODE" para abrir o menu dos aniversários.

#### **Acertar a hora do aniversário**

No menu aniversário, pressione a tecla "SET" para abrir o menu e acerte em pressionando as teclas "UP" e "DOWN" de acordo com a sequência abaixo:

->Hour ->Second-> Year->Month->Date->Back->Exit...

- A melodia do aniversário toca durante 5 minutos na hora definida. No menu aniversário, se não tocar em nenhuma tecla durante um minuto, a hora é indicada.

### **4. Menu contagem regressiva.**

Em modo normal pressione 4 vezes na tecla "MODE" para abrir o menu de contagem regressiva.

#### **Configurar o temporizador.**

No menu temporizador pressione na tecla "SET" para acertar a contagem e acertar sucessivamente as horas, os minutos com as teclas "UP" e "DOWN" de acordo com a sequência seguinte:

->Hora->Minuta->Begin->Exit...

-Momento a arranque da contagem: No indicador "TIMER" selecione o número de minutos (configura de 59 a 00) e depois as horas da mesma forma.

-Em modo de contagem, a melodia toca durante um minuto no fim do tempo decorrido e é pisca "00:00" no ecrã. No menu contagem regressiva, se não tocar em nenhuma tecla durante um minuto, a hora é indicada.

### **5. Menu temperatura**

O dispositivo detecta automaticamente a temperatura ambiente. Em Menu normal pressione a tecla "set" para mudar entre Célsius e Fahrenheit

### **6. Menu melodia**

No Menu normal pressione a tecla "down" para ouvir uma música ou parar.