

### 1. Descrição do produto

O sistema de mãos livres Freedom Light III é compatível com a maioria dos telemóveis Bluetooth. A função de conversão de texto voz (Text-To-Speech) indica as instruções em 5 línguas (inglês, francês, alemão, italiano e espanhol) e indica também o estado do dispositivo Bluetooth. Além disso, também indica o nome ou o número de telefone da pessoa que está a ligar. É completamente portátil, o que o transforma na solução ideal de comunicação sem fios para o uso no carro ou no escritório. Construído com um cancelamento de eco e eliminação de ruído, o sistema de mãos livres Freedom Light III Bluetooth oferece-lhe uma qualidade de som impecável em full duplex.

### 2. Vista geral do produto



- 1) Microfone
- 2) Baixar volume
- 3) Tecla de *mute* (silenciar)
- 4) LED
- 5) Conexão de carregamento
- 6) Aumentar volume
- 7) Botão MFB (botão multifunção)
- 8) Altavoz

### 3. Carregamento

O Freedom Light III utiliza uma conexão de carregamento Micro USB. O dispositivo vem equipado com um cabo de carregamento USB e um carregador USB para o isqueiro.

- 1) Antes da primeira utilização, carregue o sistema de mãos livres durante 3,5 horas para assegurar que está completamente carregado e que a bateria dispõe de toda a sua capacidade. Depois, cada ciclo de carregamento dura até 3 horas.

- 2) Durante o carregamento, o LED fica aceso a vermelho e apaga-se quando o carregamento está completo.
- 3) Caso não utilize o aparelho durante alguns meses, o LED pode eventualmente não ligar. É possível que demore uns 15 a 35 minutos até ficar a vermelho.

### 4. Pairing/Vinculação

Antes de utilizar o sistema de mãos livres pela primeira vez, deve vincular o sistema ao seu dispositivo Bluetooth.

#### Procedimento de vinculação:

- A. Verifique-se que o sistema de mãos livres está desligado.
- B. Pressione e mantenha pressionado o botão “MFB” durante 4 segundos, até que o LED pisque e a unidade demonstre o procedimento de vinculação +++
- C. Vá a função de Bluetooth do seu telemóvel para buscar novos dispositivos.
- D. Uma vez que tenha encontrado “Freedom Light III”, siga as instruções e introduza o código pin 0000 para conectar;
- E. Vincule o sistema mãos livres ao telefone.
- F. O sistema de mãos livres está pronto para ser utilizado quando indica “Phone is ready for use” (“Telefone pronto para usar”).

Uma vez sintonizado, o sistema de mãos livres conectar-se-á automaticamente ao aparelho sempre que ligue o telemóvel e que esteja dentro do alcance.

### 5. Funções básicas

#### 5.1 Sistema de mãos livres on / off

##### Ligar o sistema de mãos livres

No modo off, pressione e mantenha pressionado durante 3 segundos o botão

“MFB”. O LED iluminar-se-á a azul “Power On” (“Ligado”).

##### Desligar o sistema de mãos livres

No modo on, pressione e mantenha pressionado durante 3 segundos o botão “MFB”. O LED iluminar-se-á a vermelho “Power Off” (“Desligado”).

##### Atenção:

Para poupar energia, o sistema de mãos livres apaga-se automaticamente quando não há nenhuma conexão ao dispositivo durante 10 minutos.

#### 5.2 Aceitar uma chamada:

Pressione brevemente a tecla “MFB” para aceitar a chamada.

#### 5.3 Rejeitar uma chamada:

Mantenha pressionada a tecla “MFB” durante 3 segundos.

#### 5.4 Re-chamada:

Pressione duas vezes a tecla “MFB” para voltar a marcar o último número ligado.

#### 5.5 Terminar uma chamada:

Pressione brevemente a tecla “MFB”.

#### 5.6 Desvio de chamadas:

- 1) Do sistema de mãos livres ao telemóvel: Pressione duas vezes o botão “MUTE” até o LED piscar a vermelho.
- 2) Do telemóvel ao sistema de mãos livres: Pressione uma vez o botão “MFB”.

#### 5.7 Silenciar / Activar áudio:

- 1) Silenciar: Durante a conversa, pressione e mantenha pressionado o botão “Mute” até o LED piscar a vermelho.
- 2) Activar áudio: Durante a conversação pressione e mantenha pressionado durante 3 segundos o botão “Mute” até o LED vermelho desligar.

#### 5.8 Modo Mute (Silêncio):

Durante a conversação, pressione uma vez o botão “Mute” e o volume do sistema de

mãos livres baixará automaticamente ao nível mínimo.

### 5.9 Marcação por voz

Verifique-se que o seu telemóvel suporta a função de marcação por voz. Se o seu telemóvel não suporta esta função, consulte o manual de instruções do seu telemóvel para configurá-la. A seguir, pressione brevemente a tecla “MFB” e diga o nome da pessoa que pretende ligar.

### 6. Funções avançadas – Texto voz

#### 6.1 Activar/Desactivar a função de conversão texto voz

Para activar ou desactivar a função de conversão texto voz, mantenha pressionado o botão “V+” durante 6 segundos no modo standby (estará indicado “Voice Promp On” (“Voz activada”) ou “Voice Prompt Off” (“Voz desactivada”) para indicar o estado actual).

#### 6.2 Selecção de língua

O sistema de mãos livres dispõe de 5 opções de idioma. No modo standby mantenha pressionada a tecla “V+” durante 3 segundos até o LED azul piscar 3 vezes e aparecer “Select language” (“Selecione língua”). Repita este processo para seleccionar a língua desejada na ordem seguinte: inglês, francês, italiano, alemão, espanhol.

#### 6.3 Descarregar a lista telefónica

- No modo standby pressione e mantenha pressionada a tecla “MUTE” durante 3 segundos. Indicar-se-á “Loading phonebook, please wait” (“A carregar lista telefónica, aguarde, por favor”) e o LED iluminar-se-á constantemente apenas se está a receber a lista telefónica.
- Durante o processo de transferência da lista telefónica indicar-se-á “Please wait” (“Espere, por favor”) de 30 em 30 segundos.
- Transferência da lista telefónica conseguida – indicar-se-á “Contact

- saved” (“Contactos guardados”) e “Numbers of phonebook data received from mobile phone and SIM card” (“Números da lista telefónica de telemóvel e cartão SIM recebidos”) e o LED recomeçará o modo standby.
- O sistema de mãos livres não transferirá de novo a lista telefónica quando se conecte a segunda vez.
  - Para actualizar a lista telefónica terá que voltar a descarregá-la de novo.
  - Os dados da lista telefónica guardados no sistema de mãos livres eliminar-se-ão automaticamente quando se conecte a um outro telemóvel.
  - Eliminar registos da lista telefónica – No modo standby, mantenha pressionados durante 3 segundos os botões “V+” e “V” (aparecerá “Phonebook deleted” - “Lista telefónica eliminada”).

**NOTA:** Verifique-se que o seu telemóvel suporta esta função.

#### 7. Especificações do produto

- Conformidade com Bluetooth: Especificações Bluetooth 2.0 + EDR
- Processamento de sinal digital
- Banda de frequência de transmissão: Banda ISM sem licença 2.4GHz ~ 2.48GHz
- Potência de saída: Potência de saída da classe 2, até 10 metros
- Perfis suportados: Perfis de headset e de mãos livres
- Línguas suportadas para conversão texto voz: inglês, francês, italiano, alemão, espanhol
- Suporte de vinculação de vários dispositivos: é possível vincular até 8 telemóveis Bluetooth
- Tempo standby: até 600 horas
- Autonomia: até 10 horas
- Tempo de carregamento de bateria: Aproximadamente 3 horas

O tempo de autonomia e standby podem variar quando o sistema de mãos livres está utilizado com diferentes telemóveis ou

dispositivos compatíveis com Bluetooth, e devido a ajustes, hábitos de utilização e entorno.

#### 8. Informação de segurança

- Para evitar danos ou mal funcionamento do dispositivo, não o deixe cair de lugares altos.
- Mantenha o aparelho afastado de humidade, água e líquidos. Se o aparelho estiver exposto à água, humidade ou outros líquidos, não o utilize para evitar descargas eléctricas, explosão, danos no aparelho ou danos pessoais.
- Não coloque nem mantenha este aparelho perto de fontes de calor como a luz directa do sol, radiadores, estufas ou aparelhos que gerem calor. Poderia ser a causa de explosão, de redução do rendimento do aparelho ou da vida útil da bateria.
- Não modifique, repare ou desmonte o aparelho por conta própria (especialmente a bateria: pode ser causa de explosão). Caso contrário perde os direitos de garantia.
- Não coloque objectos pesados sobre o aparelho.
- Utilize apenas o carregador fornecido e comprovado
- Troca ou reparação só podem ser efectuadas por um serviço de clientes qualificado ou pelo fabricante.

#### Certificados de autorização e segurança / Informações gerais:

Este dispositivo tem o símbolo CE como classificado pela Directiva R&TTE (1999/5/EG). A Hama GmbH & Co. KG declara por este meio que esta unidade é conforme com os requisitos básicos e outras regulamentos e normas da directiva 1999/5/EG. Encontrará todas as declarações de conformidade e de acordo na internet em <http://www.hama.com>.